

Papierstadt zum Aufklappen

Drei Pop-up-Karten mit maßgenauen Ausschneidevorlagen

14 A4-SEITEN · SOFORT NUTZBARE VORLAGE



Drei druckbare Schnitt- und Faltvorlagen in Originalgröße

DIGITALER PDF-DOWNLOAD · KEINE GEDRUCKTE LIEFERUNG

So entsteht jede Stufe



1 • Erst die große Karte

Schneide nur den äußeren rechteckigen Umriss aus. Falte die Karte an der mittleren senkrechten Linie. Falze mit dem Löffelrücken leicht nach und öffne wieder. Die bedruckte Seite ist später innen sichtbar.

2 • Schneiden und vorfalten

Falte erneut zu. Die beiden kurzen durchgezogenen Linien treffen die geschlossene Faltkante. Schneide von dort bis zum markierten Ende. Das ergibt nach dem Öffnen zwei durchgehende Schnitte. Falte den schmalen Streifen zwischen den Schnitten einmal zu jeder Seite und öffne die Karte.

3 • Richtung umkehren

Drücke den Mittelfalz nur zwischen den beiden Schnitten vorsichtig in die andere Richtung. Die beiden Seitenfalze knicken mit. Schließe die Karte langsam; die Stufe liegt nun innen. Öffne auf etwa 90 Grad. Sie soll nach innen stehen, nicht außen hervorbrechen.


4 • Kontrollieren

Die Karte schließt ohne Zug. Kein Schnitt reicht über die seitlichen Falze hinaus. Wenn etwas klemmt: wieder öffnen, Falten prüfen und vorsichtig nacharbeiten; nicht ziehen. Erst anschließend dekorieren und gegebenenfalls eine Außenhülle ergänzen.

Vorlage 1 · Fensterhaus



INNENSEITE · 190 × 140 mm



Stufe

Durchgezogen: schneiden · gestrichelt: falten

Kontrollmaß 50 mm · Druck 100 %

Nur Außenumriss und kurze Querschnitte schneiden. Hauptfalz nicht aufschneiden.